



INTERVALLI DI MANUTENZIONE

AMMORTIZZATORE

Operazioni da effettuare	new	Dopo ogni giro	Ogni 30 ore	Ogni 100 ore/1 anno
settaggio <u>sag</u> + compressione	X			
Pulizia esterna con acqua e sapone		X		
manutenzione camera aria – KIT 803-00-142 (FLOAT & DHX Air shocks)	Acqua e fango		X	
	Secco e polveroso		X	
Controllare gioco di boccole e distanziali			X	
Revisione parte idraulica (deve essere fatto da Fox Racing Shox o da un service center autorizzato)				X

FORCELLA 32 mm (F-SERIES, FLOAT, TALAS, VANILLA) - 36

Operazioni da effettuare	new	Dopo ogni giro/gara	Ogni 15 ore	Ogni 100 ore/1 anno
settaggio <u>sag</u> + compressione	X			
Pulizia esterna con acqua e sapone		X		
Pulizia e controllo parapolvere			X	
<u>controllo</u> gioco boccole				X
Cambio olio				X
cambio FLOAT fluid nella camera aria (FLOAT & F-Series models only)				X



FORCELLA 40 mm

Operazioni da effettuare	new	Dopo ogni giro/gara	Ogni 15 ore	Ogni 100 ore/1 anno
settaggio <u>sag</u> + compressione	X			
Pulizia esterna con acqua e sapone		X		
Pulizia e controllo parapolvere			X	
<u>controllo</u> gioco boccole				X
Cambio olio				X

PRESSIONE MASSIMA DELL'ARIA PER MOLLA PNEUMATICA DELLA FORCELLA:

32 mm: 8,62 bar

34 mm: 7,58 bar

36 mm: 7,24 bar

VITTORIA S.p.A.

Via Papa Giovanni XXIII, 1 24040 Madone (BG) - Italy

Ph. +39 0354993911 fax: +39 0354993912

www.vittoria.com

Cod. Fisc./P.I. IT01989570161